


# INSTRUCCIONES DE INSTALACION











Bosen Industrial. [www.bosen.cl](http://www.bosen.cl)

-- Puerta Persiana Manual





# Ensamblaje Puerta Persiana

EL ENSAMBLADO DE LA PUERTA PUEDE REQUERIR LAS SIGUIENTES PARTES


				
A	S	C	M	
				
N	O	P	Q	R
				
GR1	GR2	MSL1	S12	S13

# Ensamblaje Puerta Persiana Manual




# Ensamblaje de Puerta Persiana Manual

ASEGURESE QUE LOS CENTROS DE A Y S ESTEN EN LA MISMA POSICION HORIZONTAL




# Ensamblaje de Puerta Persiana Manual





# Ensamblaje de Puerta Persiana Manual

Sujetar la puerta antes de rotarla.



Realice dos vueltas en dirección de la flecha, si la sujeción es moderada, inserte la puerta dentro del riel guía. Hale la puerta suavemente con las manos hacia la parte superior de la puerta, y asegúrese que la tensión sea la apropiada, si piensa que no es adecuada, separe el riel guía, e incremente o disminuya el torque nuevamente. Repetir el procedimiento hasta que la puerta deslice suavemente.





Incrementar el torque



# Ensamblaje de Puerta Persiana Manual



# Ensamblaje de Puerta Rotatoria Manual



GRACIAS POR ELEGIR NUESTROS PRODUCTOS